

Инструкция по эксплуатации Электроводонагреватель «Комфорт»



ТУ 3468-002-58736125-2009

Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ49.В02786

Назначение: Электроводонагреватель аккумуляционный бытовой «Комфорт» ЭВА-220/1, 5 служит для получения теплой воды с последующим ее использованием в гигиенических целях.

Технические данные

Номинальное напряжение, В/частота тока, Гц	220/50
Потребляемая мощность, кВт	1,5
Регулировка температура нагрева воды не более °С	55
Номинальная емкость бака, л	20
Время нагрева до 55 °С (начальная температура воды 12 °С), мин.	35
Степень защиты от тока	1
Вес, кг, не более	1,6

Комплект поставки

Водонагреватель	1
Кран с гайкой и прокладкой	1
Коробка	1
Паспорт	1

Внимание!

Эксплуатация прибора без воды запрещена!

Перед включением вилки в сеть, требуется обязательно убедиться в наличии заземляющего контакта в розетке!

Эксплуатация прибора без заземления запрещается!

Если прибор не используется, обязательно отключить его от электросети!

При эксплуатации обязательно следите за уровнем воды в водонагревателе!

Уровень воды просматривается с лицевой стороны бака.

Установка, подключение и эксплуатация

Закрепить кран на корпус прибора.

Повесить на кронштейны водонагреватель, он должен иметь параллельное горизонту положение (определяется уровневой линейкой).

Надеть крышки. При заливке воды оставляйте одну из крышек одетой на бак.

Залить необходимое количество воды в бак (не менее 5л). Включить вилку в сетевую розетку, нажать выключатель в положение «I». Загорится световой индикатор включения ТЭНа, который показывает, что происходит нагрев воды. Если это не произошло, поверните регулятор нагрева воды по часовой стрелке до включения индикатора.

При нагреве воды до установленной температуры нагрев автоматически выключается. Световой индикатор нагрева воды гаснет. Прибор автоматически включает нагрев при падении температуры воды ниже 5°С от установленной регулятором, при этом загорается световой индикатор нагрева воды.

Увеличение температуры нагрева воды – ручка регулятора по часовой стрелке.

Уменьшение температуры нагрева воды – ручка регулятора против часовой стрелки.

Ручка регулятора до упора по часовой стрелке – нагрев воды до 55 °С, **необходимо быть осторожным!**

Перед использованием нагретой воды необходимо поставить выключатель в положение «O».

Не оставляйте прибор с положением выключателя «I» если он не используется.

Не допускайте падения, механических ударов и постороннего теплового нагрева прибора.

Производитель: ООО «МЕТЛЕС-ММГ» Тел./факс: (495) 788 89 38, 785 20 28
109383, г. Москва, Проектируемый проезд 5113, д.6, офис 203.

Гарантийные обязательства

1. Инструкция по эксплуатации должна быть заверена штампом магазина с указанием даты продажи.
2. Гарантийный срок работы электроводонагревателя «Комфорт» при условии правильной эксплуатации 1 год со дня его продажи магазином.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на приборы:
-имеющие механическую, тепловую деформацию вследствие небрежного обращения при транспортировке и эксплуатации, как покупателем, так и торгующей организацией;
-имеющие неисправности, вызванные нарушением Инструкции по эксплуатации
-отсутствие штампа магазина с указанием даты продажи.
4. Срок эксплуатации -7 лет.

Дата продажи _____ 20 ____ год